

1. Előkészítés

- a. Tisztítsa meg a párkány helyét a szennyeződésektől és portól, ha szükséges, távolítsa el a túlzottan egyenetlen felületeket.
- b. Távolítsa el a fedőcsíkot a parkány széléről.
- c. Tegye fel a végzárókat, (ha a csomag része volt).
- d. Helyezze a párkányt az építési nyílásba, az ablakfelőli belső résznél ékeket kell a párkány aljára ragasztani hogy egyenletes dőlésszöget kapjon (a külső párkánynál legalább 5 °-os lejtést ajánlunk).
- e. Vegye ki az párkányt az nyílásból, de az alátéteket hagyja a helyén.

2. Szerelés

- a. Egyenletesen vigye fel az alacsonytagolású PUR habot (esetleg ragasztót, habarcsot, stb.).
- b. Helyezze be az ablakpárkányt az építési nyílásba.
- c. Mérje meg a síkságot. Szükség esetén állítsa be a hátlapot.
- d. Súlyozza le a párkányt a teljes hosszában, miközben a használt anyag megszilárdul.

